# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра ТОЭ

### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №1

# по дисциплине «Теоретические основы электротехники» ТЕМА: " ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ"

Пчелинцева К.Р.
Степаненко Д.В.

Санкт-Петербург 2023 г.

### Цель работы.

Экспериментальное определение BAX линейных и нелинейных резисторов и источников электромагнитной энергии; изучение временных реакций линейных и нелинейных резисторов на заданные воздействия.

### Экспериментальные исследования.

### 1. Определение ВАХ линейного и нелинейного резисторов

Зависимость между напряжением и током элемента электрической цепи называется его ВАХ. У линейного резистора ВАХ описывается уравнением прямой, проходящей через начало координат: u = Ri. У нелинейного резистора ВАХ соответствует нелинейное уравнение: u = f(i). Примеры ВАХ линейного и нелинейного резисторов показаны на рис. 1.1, а, б соответственно.




Рис.1.1

Для определения ВАХ линейного резистора R соберите схему, изображенную на рис. 1.2. В качестве исследуемого возьмите резистор, указанный преподавателем. В качестве ИП подключите источник постоянного напряжения. Изменяя напряжение источника через 1 В в диапазоне от –3 до 3 В (для смены полярности поменяйте местами провода на выходе ИП), снимите соответствующие показания амперметра A и вольтметра V. Данные занесите в таблицу, приведенную ниже. Постройте ВАХ и определите по графику значение R.




Рис. 1.2

Для определения ВАХ нелинейного резистора в схему (рис. 1.2) в качестве исследуемого резистора включите элемент Д. Изменяя напряжение ИП через 0,5 В в диапазоне от –3 до 2 В, снимите показания амперметра и вольтметра. Данные занесите в таблицу. Постройте ВАХ нелинейного резистора.

<u>Bonpoc 1</u>. Что определяет угол наклона BAX линейного резистора?

<u>Ответ:</u> Тангенс угла наклона BAX линейного резистора определяет

Таблица 1. Определение ВАХ линейного резистора

значение сопротивления данного резистора.

U, B	-3	-2	-1	0	1	2	3
<i>I</i> , мА	-27,0	-18,0	-9,0	0	9,0	18,1	27,1




Рис. 3 – график ВАХ

<u>Вопрос 2.</u> Если точки ВАХ, полученные экспериментально, не лежат строго на прямой, то чем это можно объяснить? Каким образом в таком случае провести график ВАХ?

<u>Ответ</u>: это объясняется погрешностями, допущенными при получении значений в ходе эксперимента. Провести прямую можно, воспользовавшись методом наименьших квадратов.

Таблица 2. Определение ВАХ нелинейного резистора

<i>U</i> , B	-3	-2,5	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
I, MA	-2,83	-2,35	-1,9	-1,4	-0,9	-0,4	0	0,5	6,0	14,8	23,8




Рис. 4 – график ВАХ

**Bonpoc 3**. Какой зависимостью связаны между собой ток и напряжение линейного и нелинейного резисторов?

<u>Ответ</u>: у линейного резистора ВАХ описывается уравнением прямой, проходящей через начало координат: U = Ri, где R - сопротивление резистора. У нелинейного резистора ВАХ соответствует нелинейное сложное уравнение: U=f(i).

2. Анализ временных зависимостей токов и напряжений линейного и нелинейного резисторов при синусоидальных воздействиях

Была собрана схема для исследования зависимостей напряжения и силы токов при синусоидальных воздействиях.




Рис.5 – схема для определения ВАХ при синус. воздействиях

Далее приведен рисунок осциллограммы работы схемы с линейным резистором. Кривая с большей амплитудой — это кривая тока, с меньшей — кривая напряжения.




Рис. 6 – рисунок осциллограммы

<u>Вопросы: 4</u>. На какой вход осциллографа подается сигнал, пропорциональный току, а на какой – напряжению?

<u>Ответ</u>: на 1 вход осциллографа подается сигнал, пропорциональный напряжению, а на 2 вход – току.

<u>Вопрос 5.</u> Может ли форма тока линейного резистора отличаться от формы напряжения, например, может ли ток быть несинусоидальным при синусоидальном напряжении?

<u>Ответ</u>: для линейного резистора, при синусоидальном воздействии (синусоидальном напряжении), форма тока всегда будет синусоидальной и будет точно следовать форме напряжения. Это прямое следствие закона Ома для линейных элементов.

Далее идет подтверждение в виде построения ожидаемого вида ВАХ.




Рис. 7 – построение линейной зависимости.

Затем, перенастроив осциллограф, получаем линейную зависимость.




Рис 8. - линейная зависимость напряжения от тока

Далее рассматривается осциллограф для нелинейного резистора.




Рис. 9 – осциллограф нелинейного резистора.




Рис. 10 – графическое описание ВАХ




Рис. 11 – осциллограмма нелинейного резистора

**Bonpoc** 6. Заметно ли отличие формы тока от синусоидальной?

<u>Ответ</u>: да заметно, поскольку в данном случае графики на полупериоде разные.

<u>Вопрос 7.</u> Какой формы будет ток линейного резистора, если напряжение будет иметь вид периодической последовательности прямоугольных импульсов?

<u>Ответ</u>: форма тока в линейном резисторе будет повторять форму напряжения и иметь вид периодической последовательности прямоугольных импульсов, где амплитуда тока будет определяться значением сопротивления резистора и амплитудой напряжения в каждом импульсе.

## 3. Исследование ВАХ реальных источников

Была построена схема для построения ВАХ ИП постоянного напряжения.





Таблица 3. Определение ВАХ ИП постоянного напряжения.

U, B	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<i>I</i> , мА	41,6	20,05	14,6	10,7	8,9	7,4	6,1	5,7	5,2	4,3
R, Om	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200

Далее приводится график ВАХ ИП постоянного напряжения.



<u>Вопрос 8</u>. Можно ли исследуемый источник считать близким к идеальному ИН или идеальному ИТ?


<u>Ответ</u>: да, исследуемый источник можно считать близким к идеальному ИН. Так как на протяжении эксперимента напряжение не очень сильно менялось, оставалось постоянным.

Впоследствии настраивается частота 1 к $\Gamma$ ц. Измеряется напряжение и ток при сопротивлении от 200 до 20 Ом с шагом 60 Ом. Рассматривается ВАХ  $\Gamma$ С.

Таблица 4. Определение ВАХ ИП постоянного напряжения.

<i>U</i> , B	1	0,93	0,81	0,5
<i>I</i> , мА	4,27	5,61	8,04	14,98
R, Om	200	140	80	20

Далее приводится ВАХ ГС.



Найдем внутреннее сопротивление  $R_0$ :

$$R_0 = \frac{U_0 - U}{i} = \frac{1.033 - 1}{4.27 * 10^{-3}} = 7.72$$

### Вывод.

Исследовав ВАХ характеристики линейного и нелинейного резисторов и источников электромагнитной энергии, было получено экспериментальное подтверждение соответствующих линейной и нелинейной зависимостей. Сопротивление линейного резистора можно вычислить как среднее арифметическое в точках, полученных в ходе эксперимента. Оно равно 117.43 Ом. Сопротивление нелинейного резистора варьируется в пределах от 84.0 до 1034.4 Ом.